

MY25 CAB500保養表

項目	操作	頻率(x 1000 km / 600 mi)					特定期間	特定距離
		1	7.5	15	22.5	30		
燃油管路	– 檢查燃油管是否有裂痕或損壞。		✓		✓		每年	
韌體檢查	– 檢查引擎控制單元是否更新至最新版本。	✓	✓	✓	✓	✓		
空氣濾清器	– 清潔。		✓		✓			
	– 更換。			✓		✓		
火星塞	– 檢查其狀態。	✓	✓		✓			
	– 清潔並恢復電極距離。							
	– 更換。			✓		✓		
汽門	– 檢查汽門間隙。		✓	✓	✓	✓		
	– 若有需要，加以調整。							
引擎機油	– 檢查機油油位及車輛是否有漏油。	–						每500 km (300 mi)
	– 更換。	–					每年	每 3000 km
引擎機油濾清器	– 更換。	–					每年	每 3000 km
冷卻系統	– 檢查冷卻液液位並確認車輛是否有洩漏。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
	– 冷卻液更換。	–					每2年	
離合器	– 檢查其操作情況。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 若有需要，加以調整。							
驅動鏈條	– 潤滑與清潔。	–						每500 km
	– 檢查後齒盤減震橡膠間隙。	–						
	– 若有需要，加以調整。	–						
	– 如果有需要，可更換。	請參照手冊					–	–
電瓶	– 檢查電瓶電量。		✓	✓	✓	✓	每年	
煞車系統	– 檢查煞車操作。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
煞車油	– 檢查油位。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
	– 更換。	–					每2年	
煞車來令片	– 檢查磨損情形。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 如果有需要，可更換。							
煞車碟盤	– 檢查磨損情形。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 如果有需要，可更換。							
煞車油管	– 檢查是否有裂痕損壞或洩漏。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
	– 檢查是否正確安裝和鎖緊。							
煞車踏板和換檔踏板的旋轉銷	– 使用鋰皂基黃油潤滑。	✓	✓	✓	✓	✓		
油門控制	– 檢查其操作情況。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 檢查油門控制連接器的連接。							
離合器控制	– 檢查其操作情況。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 檢查離合器拉桿間隙並視需要調整。							
	– 如有需要，潤滑拉索和離合器拉桿。							
離合器拉桿旋轉銷	– 使用鋰皂基黃油潤滑。		✓	✓	✓	✓		
車輪與輪胎	– 檢查狀態和胎壓。		✓	✓	✓	✓	每年	
車輪軸承	– 檢查軸承是否鬆動或損壞。		✓	✓	✓	✓		
	– 檢查轉向軸承間隙。	✓	✓	✓	✓	✓		
	– 使用鋰皂基黃油潤滑。		✓	✓	✓	✓		每20000 km
前叉	– 檢查其操作情況及有無漏油。	✓	✓		✓			
	– 更換前叉油。			✓		✓		
	– 油封更換。			✓		✓		
後避震器	– 檢查避震器的操作情況及有無漏油。		✓	✓	✓	✓	每年	
	– 檢查後搖臂操作情況。		✓	✓	✓	✓		

後懸吊連接點	– 檢查連接臂操作情況。 – 使用不可清洗的防鏽潤滑劑潤滑懸吊的可活動連接點。	✓	✓	✓	✓	✓		
乘客腳踏板	– 檢查其狀況，如有需要，進行潤滑。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
側腳架	– 檢查其操作情況。 – 使用鋰皂基黃油潤滑。	✓	✓	✓	✓	✓	每年	
側腳架開關	– 檢查其操作情況。	✓	✓	✓	✓	✓		
固定件和活動零件	– 檢查活動是否正常，必要時可使用鋰皂基黃油潤滑。 – 檢查是否有間隙，必要時進行調整(檢查是否鎖緊)。 – 檢查磨損狀況，必要時更換。	✓	✓	✓	✓	✓		

固定件和活動零件	車輪固定銷和螺帽。用於固定後懸吊連桿的螺絲、螺帽和螺栓。後搖臂銷。轉向系統固定環螺帽和軸承。把手固定螺栓和螺帽。前叉支柱固定螺絲。前後煞車卡鉗固定螺栓。頭燈固定螺絲。把手控制固定螺絲。後視鏡固定螺絲和螺帽。駕駛和乘客腳踏板固定銷和螺栓。
----------	--